

# Banja trousers



## English:

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
B	½ waist	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	32	33	34
C	½ hip (approx 11 cm down) **	31,6	32,3	33	33,7	35,2	36,7	38,2	39,7	41,2	42,7	44,2
S	inseam (incl hem)	41	44,5	48	51,5	55	58,5	62	65,5	69	72,5	76
U	front rise - incl waistband	21,8	22,4	23	23,6	24,2	24,8	25,4	26	26,6	27,2	27,8
U3	backrise - incl waisband	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Tolerance +/- 1-2 cm.

## Dansk:

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
B	½ taljevidde	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	32	33	34
C	½ hoftevidde (ca. 10 cm fra top)	31,6	32,3	33	33,7	35,2	36,7	38,2	39,7	41,2	42,7	44,2
S	Indvendig benlængde	41	44,5	48	51,5	55	58,5	62	65,5	69	72,5	76
U	Skridtsøm - for	21,8	22,4	23	23,6	24,2	24,8	25,4	26	26,6	27,2	27,8
U3	Skridtsøm - bag	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Tolerance +/- 1-2 cm.

## Deutsh:

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
B	½ Tailleumfang	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	32	33	34
C	½ Hüften	31,6	32,3	33	33,7	35,2	36,7	38,2	39,7	41,2	42,7	44,2
S	innere Beinlänge	41	44,5	48	51,5	55	58,5	62	65,5	69	72,5	76
U	Schrittnaht - vorne	21,8	22,4	23	23,6	24,2	24,8	25,4	26	26,6	27,2	27,8
U3	Schrittnaht - hinten	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Toleranz +/- 1-2 cm.